



#### ■ UTILIZACIÓN

1. Abra la tapa (1) levantando la pestaña de apertura (2) y llene el dispensador con la cantidad que desee de agua sin rebasar la marca de llenado máximo que se encuentra en el depósito interior. Cierre correctamente la tapa después de llenar el aparato.
2. Enchufe el cable de alimentación (8) a una toma de corriente. A partir de este momento el agua empezará a calentarse automáticamente hasta la ebullición. Las luces de control (13) indicarán el estado de la temperatura del agua.
3. Mueva el botón de cerrado/abierto (4) hacia la posición de abierto y pulse el botón dispensador (3) para que empiece a salir el agua por la boquilla (12).
4. Cuando acabe de utilizar el dispensador, retire el enchufe de la toma de corriente.
5. Por su seguridad, no rellene el depósito hasta que se enfríe de nuevo el aparato.

#### ■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el dispensador y déjelo enfriar antes de proceder a su limpieza.
2. Vacíe el aparato pulsando el botón dispensador (3) para sacar el agua remanente.
3. Limpie el aparato con un paño ligeramente humedecido en agua. Puede utilizar jabón para vajillas para quitar las manchas difíciles. No sumerja el dispensador ni el cable de alimentación (8) en agua o cualquier otro líquido.
4. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
5. No introduzca el aparato en el lavavajillas.
6. Se pueden formar residuos de cal naturalmente cuando el tipo de agua que se utilice sea algo dura. Se pueden encontrar principalmente adheridos al dispensador. Estos residuos no son malos para su salud. Pero si se caen en su bebida le puede dar un sabor extraño. Para evitar esto, una limpieza regular mantendrá el aparato en perfecto estado.
7. La cal puede limpiarse aclarándolo el depósito con agua jabonosa y cepillándolo con un cepillo suave, que no raye, aclarándolo con vinagre diluido en agua o utilizando un producto descalcificante adecuado de vez en cuando.

8. Es necesario limpiar los residuos de cal del dispensador (desincrustar) regularmente. Con un uso normal, se recomienda hacerlo al menos dos veces al año. Para ello, llene el depósito hasta el nivel máximo con una mezcla de una parte de vinagre y dos de agua. Encienda el dispensador y espere a que hierva para desechufarlo. Deje la mezcla dentro del depósito durante unos 15 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, tire la mezcla y vuelva a llenar el aparato con agua limpia hasta el nivel máximo permitido y póngalo nuevamente a hervir. Una vez que haya hervido y se haya desconectado, tire el agua para quitar cualquier resto que haya podido quedar de cal o vinagre. Aclare el interior del dispensador con agua limpia.

#### ■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

## Instrucciones de uso



Dispensador  
agua



Lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispensador de agua eléctrico y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. Coloque el dispensador cuando vaya a utilizarlo sobre una superficie estable.
4. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
5. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
6. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
8. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
9. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
10. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS**



### DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Tapa                   | 8. Cable de alimentación    |
| 2. Pestaña de apertura    | 9. Base giratoria           |
| 3. Botón dispensador      | 10. Marca de recarga        |
| 4. Botón abierto/cerrado  | 11. Indicador nivel de agua |
| 5. Salida de vapor        | 12. Boquilla                |
| 6. Asa                    | 13. Luces de control:       |
| 7. Cuerpo del dispensador | A- Hervir                   |
|                           | B- Mantener caliente        |

### MODELO

MGF 6700 Dispensador agua eléctrico NUUR

### PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Antes del primer uso, retire plásticos y cartones protectores provenientes del embalaje.
2. **ATENCIÓN.** Asegúrese de que antes de enchufar a la corriente el dispensador para activar su funcionamiento, haya siempre una cantidad de agua en el depósito que supere, al menos, la marca de llenado mínimo. En caso contrario puede dañar el aparato.
3. Coloque el dispensador en posición vertical y sobre una superficie estable.
4. Antes del primer uso, para limpiar el aparato, se recomienda llenarlo hasta el nivel máximo con agua y vaciarlo presionando las veces necesarias, el botón dispensador (3).
5. **NO** rellene el depósito del agua directamente del grifo para evitar riesgo de descarga eléctrica.
6. Utilice el aparato sólo para calentar agua. No es apto para calentar ni leche, ni ningún otro líquido.
7. Compruebe que la tapa del dispensador (1) esté bien cerrada antes de comenzar su funcionamiento. No levante la tapa mientras el agua esté hirviendo, podría sufrir daños.
8. **NO** se acerque a la rejilla de salida de vapor (5), el vapor puede provocar quemaduras.
9. Sujete siempre el aparato por el asa (6).
10. Si el agua sobrepasase el límite indicado como máximo en el depósito interior, podría rebosar al hervir, salpicar y provocar quemaduras y daños.
11. Desenchufe el aparato después de cada uso.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

#### CONDICIONES DE LA PÓLIZA

• La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

- a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
- b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

#### EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales**.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

#### ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

• La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca Magefesa.

**MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.**

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO  
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: [satmagefesa@rhointer.es](mailto:satmagefesa@rhointer.es)